

# **\*\*NEUE\*\* NETZLEISTUNGSOPTION BEI ALLEN 2017 MODELLEN AKTIVIERT!**

**NETZSPANNUNG MÖGLICH**

2017 ChickenGuard © Standard, Premium and Extreme.



Sie können nun die **Netzspannung** auf Ihrem ChickenGuard mit **USB-Kabel (A-A)** und **USB-Ladegerät** verwenden.

## ANFORDERUNGEN (NICHT INBEGRIFFEN)

### USB - USB Kabel

Trennen Sie separat ein USB - USB (A - A) Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten).



### USB Netzgerät

Getrennt kaufen ein USB-Ladegerät, wie viele Handy-Ladegeräte (nicht im Lieferumfang enthalten).



## ANLEITUNG

### SCHRITT 1

Entfernen Sie die Frontplatte des ChickenGuard.

### SCHRITT 2

Entfernen Sie den Batteriehalter und befestigen Sie den Akku-Stecker wie folgt:



### SCHRITT 3

Befestigen Sie die Frontplatte des ChickenGuard.

### SCHRITT 4

Es gibt einen USB-Port auf der Unterseite aller Netzstrom-aktiviert Chicken Guard Türöffner.

Schließen Sie einfach das USB - USB - Kabel (A - A) vom ChickenGuard an das USB - Netzladegerät an.



-----Vielen Dank-----