

****NUEVA** OPCIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ACTIVADA EN TODOS LOS MODELOS 2017!**

LA OPCIÓN ALIMENTADA POR LA RED AHORA HABILITADA

2017 ChickenGuard © Standard, Premium and Extreme.



Ahora puede utilizar la opción de **alimentación** de su ChickenGuard utilizando el **cable USB** (A - A) y el **cargador USB**.

REQUISITOS (NO INCLUIDOS)

USB - Cable USB

Compre por separado un cable USB
- USB (A - A) (no incluido).



Cargador de red USB

Compre por separado un cargador
USB, como muchos cargadores de
teléfonos móviles (no incluidos).



INSTRUCCIONES

PASO 1

Retire el panel frontal del ChickenGuard.

PASO 2

Retire el soporte de la batería y conecte el conector de la batería de la siguiente manera:



PASO 3

Vuelva a colocar el panel frontal del ChickenGuard.

PASO 4

Hay un puerto USB en la parte inferior de todos los abrepuestas de Chicken Guard habilitados para la red eléctrica.

Simplemente conecte el cable USB - USB (A - A) del ChickenGuard al cargador de red USB.



-----Gracias-----