

# **\*\*NOUVEAU\*\* OPTION D'ALIMENTATION SECTEUR ACTIVÉE SUR TOUS LES MODÈLES 2017!**

**OPTION ALIMENTATION SECTEUR MAINTENANT ACTIVÉE**

2017 ChickenGuard © Standard, Premium and Extreme.



Vous êtes maintenant en mesure d'utiliser l'option du **secteur d'alimentation** sur votre ChickenGuard à l'aide du **câble USB (A-A)** et du **chargeur USB**.

## EXIGENCES (NON INCLUS)

### Câble USB - USB

Achetez séparément un câble USB - USB (A - A) (non inclus).



### Chargeur secteur USB

Achetez séparément un chargeur USB, comme plusieurs chargeurs de téléphones portables (non inclus).




## INSTRUCTIONS

### ÉTAPE 1

Retirez le panneau avant du ChickenGuard.

### ÉTAPE 2

Retirez le support de la batterie et fixez le connecteur de la batterie comme ceci:



### ÉTAPE 3

Rebranchez le panneau avant du ChickenGuard.

### ÉTAPE 4

Il existe un port USB sur le côté inférieur de tous les ouvreurs de portes ChickenGuard qui fonctionnent avec le secteur.

Il suffit de brancher le câble USB - USB (A - A) du ChickenGuard au chargeur secteur USB.



-----Merci-----