

****NUOVO** OPZIONE DI ALIMENTAZIONE DI RETE ABILITATA SU TUTTI I MODELLI 2017!**

L'OPZIONE ALIMENTATA DALLA RETE È ABILITATA

2017 ChickenGuard © Standard, Premium and Extreme.



Ora è possibile utilizzare l'opzione di **alimentazione** di rete sul ChickenGuard usando il **cavo USB (A-A)** e il **caricatore USB**.

REQUISITI (NON INCLUSI)

USB - USB

Acquistare separatamente un cavo USB - USB (A - A) (non incluso).



Caricatore di rete USB

Acquistate separatamente un caricatore USB, come molti caricabatterie per cellulari (non inclusi).



ISTRUZIONI

PASSO 1

Rimuovere il pannello anteriore del ChickenGuard.

PASSO 2

Rimuovere il supporto della batteria e collegare il connettore della batteria come segue:



PASSO 3

Ricollegare il pannello frontale del ChickenGuard.

PASSO 4

C'è una porta USB sul lato inferiore di tutti i potenziatori di rete abilitati per aprire gli sportelli della poltrona.

Basta collegare il cavo USB - USB (A - A) dal ChickenGuard al caricatore di rete USB.



-----Grazie-----